

CAMBIO DE BUJÍA EN UNA MOTO

KYMCO AGILITY CITY 125

Seguimos los pasos necesarios para enseñarte cómo se cambia una bujía de una scooter Kymco Agility City 125. ¡Vamos a ello!

INSTRUMENTAL NECESARIO:

- Bujía nueva
- Destornillador de tornillos de estrella
- Llave de bujías (puede servir la de la herramienta de la moto)



Pasos a seguir:

1. EXTRAER LA BUJÍA

- Para ello quitamos la tapa que hay justo delante del asiento de la moto, en la parte de abajo.



Tendremos que quitar los dos tornillos de estrella que sujetan la tapa por dentro.



Para desencajar la tapa tiramos de ella, una vez aflojados los tornillos, y ya tendremos acceso a la bujía.




Con la propia llave de bujías de la herramienta de la moto podemos extraer la bujía.



2. CAMBIO DE BUJÍA

Colocamos la bujía nueva con la misma llave de bujías de la moto.



La ajustamos a mano hasta que llegamos al fondo de la rosca y luego la apretamos un poco más con el pasador. No hay que apretar demasiado pero si conviene que esté bien fijada, aplastando un poco la junta para asegurarnos de que la estanqueidad sea correcta.



Colocamos el capuchón y ¡ya hemos terminado este procedimiento tan sencillo!



Seguro que a partir de ahora puedes hacer tu mism@. ¡Hasta el próximo #STRATOTutorial!

Puedes ver [el vídeo-tutorial](#) sobre el cambio de bujías en motos Kymco Agility City 125 en nuestro canal de



Stratomoto

Tu tienda online de recambios de moto

Stratomoto